

## Тележка разборная.

### СХЕМА СБОРКИ / ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ



#### Комплектация:

В зависимости от модели тележки в комплект входит:

1. Каркас тележки 2шт. (пункт 1 на схеме)
2. Верхняя полка (отличается от остальных полок наличием в верхней части дополнительных прутков для крепления шторок) 1шт. (пункт 2 на схеме)
3. Средняя и нижняя полка ( 2 или 3 шт. в зависимости от модели тележки) (пункт 3 на схеме)
4. Колеса (одно колесо с тормозом, 3 колеса без тормоза) с комплектом гроверных шайб (пункт 4 на схеме)
5. Комплект болтов 8x45мм., гаек из расчета 4 болта и 4 гайки для крепления одной полки и защитных колпачков для гаек (пункт 5 на схеме)
6. Комплект мешков и шторок (боковая крепится на прутке верхней полки и продольная, которая крепится на прутках каркаса тележки и закрывает среднюю часть тележки с узкой стороны и снизу) 1шт.

#### Сборка тележки:

1. Необходимо продеть болты через отверстия в полке (пункт 2,3 на схеме) и каркасы тележки (пункт 1 на схеме) и закрутить гайки. При установке не забудьте верхнюю полку установить крайней сверху.



КОЛЕСА ПРИ УСТАНОВКЕ НЕОБХОДИМО ВЫРОВНЯТЬ С ПОМОЩЬЮ ШАЙБ, ЧТОБЫ ВСЕ 4 КОЛЕСА ОДНОВРЕМЕННО КАСАЛИСЬ ПОЛА

2.



В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОЛЕСА НЕОБХОДИМО ПЕРИОДИЧЕСКИ ПОДКРУЧИВАТЬ ДО УПОРА КЛЮЧОМ

3.